

2022年2月吉日

お客様各位

株式会社カラーワークス

製品価格改定のご案内

春寒の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、ご好評をいただいております弊社のモアレ、スエードペイント、アンティークマッド各製品は、諸経費の値上げが製造元から行われ、現価格の維持は不可能となりました。

つきましては、誠に申し上げかねますが、4月1日出荷分より別紙のように値上げをさせていただきたいと存じます。新価格ご了承の上ご注文賜りますようお願い申し上げます。

尚、弊社と致しましては今後ともより一層のサービスに努めさせていただく所存でございますので、倍旧のご支援ご愛顧のほどをお願い申し上げます。

まずは値上げのお知らせかたがたお願い申し上げます。

敬具

記

1. 新価格表

以上

〈モアレ〉 PRICE LIST

2022.Apr.

商品名	容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価(税込) (1回あたり)
専用ベース	クォート	2回塗り	10㎡	¥4,510	¥451/㎡
	ガロン		40㎡	¥14,740	¥369/㎡
モアレ	クォート	2回塗り	10㎡	¥15,730	¥1573/㎡
	ガロン		40㎡	¥45,650	¥1141/㎡

製品の価格・ラインナップにつきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用して下さい。					
ステップ1	モアレ 専用ベース	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	2	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上 ステップ1とステップ 2塗装間隔 12時間程度	約5㎡ / 1Lあたり	0%
ステップ2	モアレ	刷毛塗り ローラー塗り	1	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上	約10㎡ / 1Lあたり	0~20% (水道水)
ステップ3	モアレ	刷毛塗り ローラー塗り	1	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上	約10㎡ / 1Lあたり	0~20% (水道水)

(注)被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件、仕上げによりそれぞれ幅を生じることがあります。
撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ペット用などの特殊加工クロスなどは、艶があり水性塗料を弾くためペイントできないものもあり
※塗布面積はモアレの塗布の厚さによって異なります。※モアレ専用ベースにエアレスを使用する場合は5%~10%希釈して下さい。

【塗装要領】

塗料準備	使用前によく攪拌する。
下塗り	必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めること。
養生	マスキングテープやマスクを使い、塗らたくない所を覆う。 ※塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がす。 (翌日になると塗料がかたまり綺麗に剥がすことが出来ません)
ステップ1	<ul style="list-style-type: none"> モアレ専用ベースをローラーで2回塗る。 完全に乾燥するまで待つ。 ※ローラー塗り1回目と2回目の乾燥時間は2~4時間以上あけます。 ※完全に乾燥するまで待ちます。乾燥時間を12時間程度おいて頂くのが理想的です。
ステップ2	<ul style="list-style-type: none"> 専用ベース乾燥後、よく混ぜたモアレを中毛ローラーを使用し大きな動きで不規則な方向に一回塗る。 ※塗りづらい場合は最大20%まで水で希釈可能です。※ローラーにモアレを良くなじませて下さい。 ※モアレの付けすぎに注意して下さい。※乾燥時間を2~4時間以上あけます。
ステップ3	<ul style="list-style-type: none"> 2度塗りめは、仕上げの方法によりローラー、刷毛、又はコテで施工する。 (ローラーの場合) ・中毛ローラー使用し、不規則な方向に薄く塗り広げる。 (刷毛の場合) ・中毛ローラー使用し、不規則な方向に薄く塗り広げる。 ・ローラー塗直後、すぐに刷毛で柔らかいカーブを描くようにクロスしながら刷毛目を入れる。 (コテの場合) ・盛板を使用する。 ・コテを使って、不規則な方向に薄く塗り広げる。 ・コテは寝かせず、角度をつけて動かす。 (コテ使用の場合、コテをこまめに綺麗に拭き取りながら塗って下さい。) (コテはステンレスの210mm程度の薄く柔らかいコテがおすすめです。) ※塗りづらい場合は最大20%まで水で希釈可能です。※角度と強さを変えながら平滑に塗って下さい。 ※表情が足りない場合は、乾燥後、ステップ3を繰り返して下さい。

塗装上の注意

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 密着が悪い場合など、必要に応じてプライマー等で素地調整を行ってください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

■東京ショールーム
 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-14-2 カラーワークスパレットビル TEL:03-3864-0810 FAX:03-3864-3375
 ■本社/神奈川ショールーム
 〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-1-40 TEL:046-278-3029 FAX:046-272-7200
 ■神戸ショールーム
 〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-4-1-102 TEL:078-862-8802 FAX:078-891-8818
 オフィシャルウェブサイト:www.colorworks.co.jp オンラインショップ:paint-shop.colorworks.co.jp

〈スエードペイント VALRENNA〉 PRICE LIST

2022.Apr.

商品名	容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価 (税込) (1回あたり)
スエードペイント	2.5L	2回塗り	35㎡	¥37,400	¥1069/㎡
	5L		70㎡	¥68,200	¥974/㎡
スエード専用プライマー	2.5L	1回塗り	20㎡	¥15,510	¥776/㎡
	5L		40㎡	¥29,370	¥734/㎡
	12L		96㎡	¥66,770	¥696/㎡

製品の価格・ラインナップにつきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗付量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態に適した、シーラー・プライマーを使用して下さい。					
ステップ1	スエード専用プライマー	ローラー塗り	1	4時間(20℃)	約8㎡ / 1Lあたり	10~30%
ステップ2	スエードペイント	ローラー塗り	1	指触乾燥約1時間 乾燥間隔2~4時間	約14㎡ / 1Lあたり	—
ステップ3	スエードペイント	ローラー塗り 刷毛塗り	1	塗装間隔5~6時間	約14㎡ / 1Lあたり	—

(注)被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件、仕上げによりそれぞれ幅を生じることがあります。

【塗装要領】

塗料準備	スエード専用プライマーを水で10~30%希釈しておきます。スエードペイントをよく攪拌する
養生	マスキングテープやマスキングシートを使い、塗りたくない所を覆います。マスキングテープは塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がしてください。
下地準備	必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めてください。塗装面は平滑な状態にして下さい。
ステップ1	<ul style="list-style-type: none"> スエード専用プライマー(水で10~30%希釈したもの)を、中毛ローラーで不規則に1回塗ります。 ※一方方向にならない様に角度と強さを変えながら平滑に塗って下さい。※一方方向に塗装した場合、塗継ぎ部分が出る場合があります。※塗継ぎのところは色が濃く出ます。上塗りをして隠すことができません。※滑らかな仕上がりにするため、ローラー目を立てない様に塗って下さい。
ステップ2	<ul style="list-style-type: none"> スエードペイントをローラーで全体に不規則な方向に塗り広げる。
ステップ3	<ul style="list-style-type: none"> ステップ2のスエードペイント乾燥後、ステップ2と同様の塗り方でローラーで一塗り。 ローラー塗り直後、すぐに刷毛で柔らかいカーブを描く様にクロスしながら刷毛目を入れる。 (塗料をローラーで塗る人、刷毛で模様をつける人と2人以上で塗装することをお勧めします。) <p>※スエードペイントは乾燥が早いです。 ※乾いてしまうと、塗り継ぎ、入隅などのローラーの跡が残ります。 ローラーで塗装後すぐに刷毛を入れて下さい。 ※刷毛の強弱や刷毛を重ねる事で表情に深みが出ます。 ※刷毛は毛足長め80~100mm、幅80~100mm(3~4インチ)程度のナイロン刷毛がおすすめです。 ※塗り継ぎ、入隅は刷毛、ローラーで高さ強さを揃えず必ず不規則に塗って下さい。 ※塗り方によって、仕上がりに違いが出る場合があります、試し塗りをお勧めします</p>

塗装上の注意

- 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 密着が悪い場合など、必要に応じてプライマー等で素地調整を行ってください。
- ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダマ込面は出来るだけ少なくしてください。
- 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

■東京ショールーム

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-14-2 カラーワークスパレットビル TEL:03-3864-0810 FAX:03-3864-3375

■本社/神奈川ショールーム

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-1-40 TEL:046-278-3029 FAX:046-272-7200

■神戸ショールーム

〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-4-1-102 TEL:078-862-8802 FAX:078-891-8818

オフィシャルウェブサイト: www.colorworks.co.jp オンラインショップ: paint-shop.colorworks.co.jp

<Hipアンティークマッド> PRICE LIST

2022.Apr.

商品名	容量	塗装回数	塗装面積 (1回あたり)	標準小売価格 (税込)	材料単価(税込) (1回あたり)
専用ベース	ガロン	2回塗り	40㎡	¥14,740	¥369/㎡
Hipアンティークマッド	ガロン	2回塗り	28㎡	¥28,380	¥1014/㎡

製品の価格・ラインナップにつきましては、予告なしに変更する場合がございますのでご了承ください

塗装説明書						
工程	塗料名	塗装方法	塗り回数	塗装間隔 (時間以上)	塗面積と塗分量 (kg/㎡)	希釈率(%)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、油成分、ゴミ、粉などの付着物を除去し乾燥した清浄な面にする。 穴埋めが必要な場合にはパテ・フィラーなどを用いて行う。					
下塗り	素地の材質・状態によっては、シーラー・プライマーを使用して下さい。					
ステップ1	アンティーク マッド 専用ベース	刷毛塗り ローラー塗り エアレススプレー	2	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上 ステップ1とステップ 2塗装間隔 12時間程度	約5㎡ / 1Lあたり	0%
ステップ2	アンティーク マッド	コテ塗り	1	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上	約3~8㎡ / 1Lあたり ※ステップ2の場合 約70~80%	0%
ステップ3	アンティーク マッド	コテ塗り	1	指触乾燥約30分 塗装間隔2~4時間 以上	約3~8㎡ / 1Lあたり ※ステップ3の場合 約30~40%	0%

(注)被塗膜の形状、素地の状態、施工方法、施工条件、仕上げによりそれぞれ幅を生じることがあります。

撥水加工、フッ素樹脂ラミネート、汚れ防止用、ペット用などの特殊加工クロスなどは、艶があり水性塗料を弾くためペイントできないのがあります。

【塗装要領】

塗料準備	使用前によく攪拌する。
下塗り	必ず下塗り(シーラーなど)をして吸い込みを止めること。
養生	マスキングテープやマスキングシートを使い、塗らたくない所を覆う。 ※塗装が終了しない場合でもその日のうちに一旦剥がす。 (翌日になると塗料がかたまり綺麗に剥がすことが出来ません)

ステップ1

- ・アンティークマッド 専用ベースをローラーで2回塗る。
- ・完全に乾燥するまで待つ。
- ※ローラー塗り1回目と2回目の乾燥時間は2~4時間以上あけます。
- ※完全に乾燥するまで待ちます。乾燥時間を12時間程度おいて頂くのが理想的です。

ステップ2

- ・専用ベース乾燥後、コテにアンティークマッドを取り壁面のいろいろな箇所に配る。
- ・塗面の約70~80%をコテで軽く抑えるように不規則な方向に薄く塗り広げる。

※コテは壁面と並行に動かして下さい。
※塗りあげたところを馴染ませるようにコテで撫で表面を滑らかにして下さい。
※乾燥時間を2~4時間程度おいて頂くのが理想的です。
※コテはステンレスの210mm程度の薄く柔らかいコテがお薦めです。

ステップ3

- ・ステップ2と同じようにコテを使って塗る
- ・ステップ1で塗布した色を生かすため、塗面の約30%~40%を上から塗り重ね表情を付ける。

※コテは壁面と並行に動かして下さい。
※コテはステンレスの210mm程度の薄く柔らかいコテがお薦めです。

塗装上の注意

- 1 素地の乾燥を十分行ってください。(含水率10%以下、pH値9以下)
- 2 取り扱い中は、塗料ができるだけ皮膚に触れないようにし、保護手袋・保護メガネなどを着用してください。
- 3 気温、被塗物の温度が10℃以下、32℃以上、湿度85%以上または換気が十分でなく結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- 4 密着が悪い場合など、必要に応じてプライマー等で素地調整を行ってください。
- 5 ローラーで見切りぎりぎりまで塗ってください。ダメ面は出来るだけ少なくしてください。
- 6 高温(35℃以上)および低温(5℃以下)での塗料の保管は避けてください。
- 7 塗装後24時間以内に、結露や塗装場所の急激な湿度変化があると、白化やシミが残ったり、塗膜が正常に形成されない場合があります。
- 8 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。
- 9 塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
- 10 塗装時及び塗料の取扱い時は、換気を十分に行ってください。
- 11 汚れ、傷などにより補修塗料が必要な場合、大型壁面塗装では補修部分が目立つことがありますので、同一塗料、同一塗装方法での補修をしてください。

ご注文・お問い合わせ先

株式会社カラーワークス

■東京ショールーム

〒101-0031 東京都千代田区東神田1-14-2 カラーワークスパレットビル TEL:03-3864-0810 FAX:03-3864-3375

■本社/神奈川ショールーム

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-1-40 TEL:046-278-3029 FAX:046-272-7200

■神戸ショールーム

〒652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒町1-4-1-102 TEL:078-862-8802 FAX:078-891-8818

オフィシャルウェブサイト:www.colorworks.co.jp オンラインショップ:paint-shop.colorworks.co.jp